****** OBS! Gäller endast Olympia CM-840, CM-842, ECR-40T och ECR-42T ******

Utfört fel eller på annan kassaregister modell än ovannämnda
kan få förödande konsekvenser på maskinens funktion,
varvid nedanstående utförs helt på egen risk

Aktivering av automatisk journal:

1: Se till så du har prg-nyckel i "Off-läge" utan att det står något på skärm eller att kassa tjuter.

2: Vrid nyckel till "Z-läge"

3: Slå in [9][8][Kontant (Cash Total)]

4: Vrid nyckel till "PRG-läge"

5: Slå in
[1][3][#NS]
[0][8][#NS]
[1][5][Kontant (Cash Total)]
[#NS]

6: Kontrollera att det på kvittot nu står:
PRG 13
P REG-08 OPT CODE 15
DATUM TID

7: Vrid till "Off-läge", byt nyckel. Du är klar, allt fungerar som vanligt igen.